

Для применения настроек радио по умолчанию на ГНСС приёмнике Geobox 20SE, Geobox 20SE Pro необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в режим «базы»
2. Зайти в меню «Настройки радио по умолчанию»
3. Ввести необходимую частоту во вкладке нажать кнопку «ОК».


Далее частота заданного значения будет доступна в режиме «ровер».



1



2



3