
Скрипт по преобразованию файла SDR33 из тахеометров Foif RTS362, RTS010



Порядок действий:

1. Запустить файл «EXE»

2. Выбрать файл SDR где углы указаны в ГГ.ММ.СС



3. Нажать «Открыть». Скрипт пересохраняет SDR файл в формат ГГ. доли градуса с добавлением в названии файла суффикса «ред».

